

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO GSB 18V-50

Lista de Recambios

Artículo	Referencia del recambio	Descripción	Imagen	Cantidad de recambios
1	1 605 806 5S4	Carcasa	1	1
3	1 600 A01 6YW	Estator	1	1
4	1 607 233 5FX	módulo electrónico	1	1
7	2 609 100 858	Lente	1	1
9	1 601 11C 36W	Placa De Marca	1	1
25	1 600 A02 7W8	Portabrocas Rapido	1	1
32	2 609 199 812	Unidad De Conmutacion	1	1
42	1 601 11C 2TS	Etiqueta Adhesiva	1	1
45	1 600 A01 60S	Caja Del Engranaje	1	1
70	1 609 280 477	Muelle De Compresion	1	1
101	2 609 110 201	Tornillo Torx Avellanado 3X16	1	10
107	2 603 421 229	Tornillo Avellanado M6X23 ROSCA A IZQUIERDAS	1	1
652/1	2 609 111 584	Clip De Aparato	1	1
652/2	2 609 110 834	Tornillo	1	1
802	1 607 000 DM8	Gpo motor de repuesto	1	1



ROTOMARTILLO INALÁMBRICO GSB 18V-50

Artículo	Referencia del recambio	Descripción	Imagen	Cantidad de recambios
805	1 607 000 E18	Interruptor	1	1
808	1 601 11A 76H	Placa de características	1	1
91	1 607 A35 0MA	Bloque acumulador GBA 18V 2.0AH	2	1
91	1 607 A35 0MN	Bloque acumulador GBA 18V 2.0AH	2	1
653	2 607 225 935	Cargador BR GAL 1880 CV 220V/14,4-18V	2	1
653	2 607 226 289	Cargador Rapido LAM GAL18V- 20	2	1
653	2 607 226 295	Cargador Rapido BR GAL18V- 20, 127V - 220V	2	1
653	2 607 226 299	Cargador Rapido AR GAL18V- 20	2	1



ROTOMARTILLO INALÁMBRICO GSB 18V-50

3 601 JH5 100
Issue
Stand

Fig./Abb. 1

