

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO GSB 120-LI

Lista de Recambios

Artículo	Referencia del recambio	Descripción	Imagen	Cantidad de recambios
1	1 605 806 5M0	Carcasa	1	1
4	2 607 202 520	Montaje Interruptor	1	1
4/1	1 607 502 694	ferrita	1	1
5	1 600 A01 6SU	Palanca De Inversion	1	1
9	1 601 11C 2WB	Placa De Marca	1	1
25	2 609 111 312	Portabrocas Rapido	1	1
32	2 609 199 279	Unidad De Conmutacion	1	1
45	1 600 A01 2MP	Caja Del Engranaje	1	1
70	2 609 110 838	Clip De Aparato	1	1
91	1 607 A35 0C8	Bloque acumulador BAT 414 10,8/12V 2,0AH	1	1
91	1 607 A35 0DX	Bloque acumulador RLA GBA 12V 1.5AH LI SCM	1	1
101	2 609 111 496	Tornillo	1	1
107	2 603 421 229	Tornillo Avellanado M6X23 ROSCA A IZQUIERDAS	1	1
653	2 607 226 195	Cargador Rapido GAL 12V-20 MEX 115V / 3.6V - 12V / 2A	1	1
653	2 607 226 201	Cargador Rapido BR GAL 12V-20, 127V-220V	1	1
653	2 607 226 205	Cargador Rapido GAL 12V-20 ARG 115V / 3.6V - 12V / 2A	1	11
802	1 607 000 D7K	Gpo motor de repuesto	1	1
808	1 601 11A 6LK	Placa de características	1	1



HERRAMIENTAS
E S C U D O

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO GSB 120-LI

3 601 JG8 100

Issue 18-12-12 Fig. /Abb. 1

