

ANTES DE USAR LEA EL INSTRUCTIVO
ESPECIFICACIONES

4,5 V c.d. (Emplea 3 pilas alcalinas tipo D de 1.5 V c.d. cada una, incluidas)

Potencia: 9 W
 Flujo luminoso: 550 lm
 Distancia: 16 m
 Duración: 30 h*



Tipo de fuente de luz: LED Uso Interior

Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía 216 Wh/día

Por unidad de tiempo en condiciones normales de operación del aparato.

Consumo de energía en espera No aplica

En unidad de tiempo del aparato.

Con base en 24 horas de uso continuo

Instalación y/o cambio de pilas

1. Asegúrese de que la linterna está apagada.
2. Sostenga con una mano el cuerpo de la linterna colocando el compartimento de pilas cara hacia arriba, con la otra mano gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj para retirar la tapa.
3. Extraiga las pilas usadas e inserte pilas nuevas. Las nuevas pilas deben insertarse conforme a las marcas de polaridad (+) y (-) en el elemento de fijación de la pila. Las tres pilas deben insertarse de manera descrita, ya que la inserción incorrecta de las mismas puede causar daños en la linterna.
4. Vuelva a colocar la tapa y girar en sentido de las manecillas del reloj. La linterna está lista para el uso.

Encendido y regulación de luz

La linterna cuenta con un interruptor y regulador de luz tipo perilla.


1. Una vez colocadas las pilas gire el interruptor a la derecha hasta escuchar un "clic" la linterna habrá encendido en la intensidad mínima.
2. Para aumentar la intensidad de luz gire a la derecha hasta llegar al tope. Para disminuir la intensidad o apagar la linterna gire la perilla a la izquierda, la linterna se apagará al tope y se escuchará un "clic".

⚠ ATENCIÓN No destruir o desarmar. No mezcle pilas alcalinas, carbón-zinc o recargables. No exponga las pilas al fuego y no las ponga en cortocircuito (pueden encenderse, explotar, experimentar fugas o calentarse causando daños y/o lesiones). Verifique los polos (+/-). En caso de ingestión consulte a su médico.

⚠ CAUTION Do not destroy or disassemble. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries. Do not dispose of in fire, and do not short-circuit (batteries could ignite, explode, leak or overheat causing damages or injuries). Check for correct polarity (+/-). In case of ingestion call a doctor.


Campismo

Emergencia

Excursionismo


Contiene:

- 1 Linterna para campamento
 3 Pilas Tipo D* (incluidas)


***Con pilas alcalinas**
Para mejores resultados utilice pilas marca Volteck®

Este producto está garantizado por 1 año. Para hacer válida la garantía o adquirir piezas y componentes deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró, o en algún Centro de Servicio Truper® de los enlistados en el anexo de la póliza de garantía y/o en www.truper.com. Los gastos de transportación que resulten para su cumplimiento serán cubiertos por Truper®. Para dudas o comentarios, llame al 800-690-6990. Made in/Hecho en China. Importado por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

10-2021



Sello del establecimiento comercial.
 Fecha de compra

