

Antes de usar esta herramienta debe leer el instructivo.

USOS

Esta pistola está diseñada para limpiar partes grasientas o aceitosas de un motor, usando un solvente desengrasante.

OPERACIÓN

Llene el tanque con el solvente desengrasante de su elección y cierre la pistola. Conecte la línea de aire, dirija la boquilla hacia el objeto que desee limpiar y apriete el gatillo. Si desea ajustar el flujo, afloje la tuerca de seguridad y enrosque la boquilla tanto como sea posible. Después apriete el tornillo del gatillo hasta obtener el rocío deseado. Apriete de nuevo la tuerca de seguridad.

MANTENIMIENTO

1. Saque el tubo de succión del recipiente que contenga el desengrasante y/o detergente y oprima el gatillo para liberar el sobrante de desengrasante y/o detergente. (Figura 1).
2. Separe todas las piezas removibles, enjuáguelas y límpielas con un cepillo. (Figuras 2 y 3).
3. Limpie el tubo de succión (Figura 4) dejando pasar a través del mismo agua limpia.
4. Limpie el exterior de la pistola con ayuda de un trapo humedecido con solvente.

Figura 1




Figura 2





Figura 3



Figura 4



RECOMENDACIONES

1. Procure limpiar su pistola después de cada uso.
2. Evite dejar residuos de desengrasante y/o detergente en la pistola pues esto interferirá en el futuro en el buen funcionamiento de la misma.
3. Jamás sumerja la pistola en solvente pues los empaques podrían resultar dañados.
4. Nunca utilice su pistola en lugares cerrados o cerca de alguna fuente de incendio.
5. Nunca fume mientras esté utilizando la pistola.
6. Siempre utilice mascarilla y lentes de seguridad.